

Pokyny pro uživatele - TERMOSTATICKÉ HLAVICE OVENTROP

Prosíme uschovejte

Termostatické hlavice (dále jen hlavice) společně s termoregulačním ventilem jsou samočinně pracující regulátory teploty. Při prostorové teplotě nižší, než je nastavená hodnota na hlavici, protéká topná voda ventilem do otopného tělesa. Vzduch v místnosti se ohřívá tak dlouho, dokud není dosaženo teploty, která odpovídá nastavené číslici na hlavici. K hlavicím musí být zajištěn volný přístup cirkulujícího vzduchu v místnosti, aby čidlo snímalo teplotu prostoru.

NASTAVENÍ TEPLoty

Otočením předního krytu hlavice nastavíte žádanou polohu proti rysce.

Doporučujeme používat rozsah 2,5 (modrá značka) až 5, ekonomický provoz je shora omezen červenou značkou.

Nastavení	Prostorová teplota
číslice 0	Úplné uzavření
protimrazová ochrana *	Ochrana při cca 7°C
číslice 1	cca 12°C
číslice 2	cca 16°C
číslice 3	cca 20°C
číslice 4	cca 24°C
číslice 5	cca 28°C



Pro snížení nákladů na vytápění je vhodné snižovat teplotu v místnosti, např. v noci nebo při delší nepřítomnosti.

Teplotu v místnosti však zbytečně nesnižujte pod **15°C!**

VĚTRÁNÍ PROSTORU

Větrejte krátce, ale intenzivně. Na začátku větrání nastavte hlavici na protimrazovou ochranu (*).

Po vyvětrání místnosti hlavici otočte do původní polohy.

Dlouhodobé větrání, bez omezení nastavení teploty termostatu, je značně neekonomické!

Čištění

Je povoleno používat pouze jemné a neagresivní čisticí prostředky a lehce navlhčený hadřík. Hrubé čisticí prostředky mohou poškrábat povrch hlavice. Hlavice se nesmějí čistit prostředky na mytí nádobí.